

Vorwahluhr 1533
Digital timer 1533
Horloge de programmation 1533
Orologio di preselezione 1533
Reloj programador 1533
Voorselectieklok 1533
Timer 1533
Timer 1533
Koblingsur 1533
Ajastin 1533
Programator cyfrowy 1533
Часы с предварительной настройкой 1533

Bedienings- en onderhoudsinstructie Voorselectieklok 1533 met 3 insteltijden

Algemeen

Het begintijdstip voor verwarming kan tussen »1 minuut« tot »24 uur« exact worden ingesteld. U kunt 3 inschakeltijden programmeren, maar daarvan kunt u er slechts één activeren.

De inschakelduur kunt u naar wens tussen 10 en 60 minuten instellen.

AANWIJZING:

Vergeet niet om zomer- en wintertijd in te stellen!

Het verwarmingstoestel **mag niet gebruikt worden**




Risque d'explosion
et de suffocation


- bij benzinestations en tankinstallaties.
- op plaatsen waar brandbare dampen of stofvorming kunnen optreden (bv. in de nabijheid van opslagplaatsen voor motorbrandstof-, kolen, zaagsel of graan).
- in gesloten ruimten (bv. garage), ook niet met tijdvoorkeuze of Telestart.

Bediening



De opzet van de klokbediening is zodanig dat u zich in een instelmodus bevindt als u snel knipperende symbolen ziet. Als u 5 seconden lang geen toets indrukt, wordt de getoonde tijd opgeslagen. Als u de toetsen < of > langer dan 2 seconden ingedrukt houdt, wordt snelloop actief.

Inschakelen


handmatig: door indrukken van de toets "Direct verwarmen" .

In het display verschijnt de inschakelduur en het symbool voor verwarmingsbedrijf .

De weergegeven inschakelduur verdwijnt na 10 seconden.

automatisch: zodra het voorgeprogrammeerde begintijdstip voor verwarming of ventilatie bereikt wordt. In het weergaveveld wordt het programmanummer en het symbool voor verwarmings-  of ventilatiebedrijf  getoond.

Uitschakelen



handmatig: door indrukken van de toets "Direct verwarmen" .

automatisch: door het verstrijken van de geprogrammeerde looptijd.

Zodra de inschakelduur is verstreken, wordt het weergaveveld gewist.



Tijdaanduiding instellen

Deze functie kunt u niet uitvoeren terwijl verwarmings- resp. ventilatiebedrijf actief is!

Toets **set** ingedrukt houden. Tevens de toets "vooruitstellen"  of "Terugstellen"  indrukken.

Toets **set** weer loslaten.

De actieve tijdaanduiding wordt getoond en het tijdsymbool  knippert.

Tijdaanduiding instellen via de toets "vooruitstellen"  of "Terugstellen" .

De ingestelde tijd wordt opgeslagen zodra de weergave op het display verdwijnt of door het indrukken van de toets **set**.

Tijd opvragen



De toets "Vooruitstellen" ⏩ of "Terugstellen" ⏪ indrukken.


Als verwarmings- of ventilatiebedrijf actief is, wordt de resterende looptijd aangegeven.

Bedrijfsmodus wisselen

Toets **set** indrukken.

Toets **set** nogmaals indrukken en ingedrukt houden.

De laatst geselecteerde bedrijfsmodus (verwarmen  of ventileren ) wordt aangegeven.

Door nu tevens de toets "Vooruitstellen" ⏩ of "Terugstellen" ⏪ in te drukken, kunt u wisselen tussen de modus verwarmen  of ventileren .

AANWIJZING:

Het wisselen van bedrijfsmodus is alleen mogelijk bij sommige uitvoeringen van het verwarmingssysteem.

Programmeren van begintijd voor verwarming of ventilatie

Toets **set** indrukken.

Binnen 10 sec. de toets "Vooruitstellen" ⏩ of "Terugstellen" ⏪ indrukken, tot de gewenste begintijd voor verwarming op het display wordt getoond.

Als u een ander programmanummer wenst, moet u binnen 10 sec. de toets **set** indrukken.

Voorinstellingen voor inschakeltijdstip:

Voorselectietijd 1: 6 uur

Voorselectietijd 2: 16 uur

Voorselectietijd 3: 22 uur

AANWIJZING:

Voorinstellingen voor inschakeltijdstip worden door nieuwe invoer overschreven. De voorselectietijden blijven opgeslagen tot de eerstvolgende wijziging. Als de klok wordt afgekopieerd van het boordnet (bijv. bij ontkoppelen van de accu), worden de voorinstellingen voor inschakeltijdstip weer actief.



Voorselectietijd deactiveren

Toets **set** kort indrukken.

Voorselectietijd selecteren en activeren

Toets **set** steeds binnen 10 seconden indrukken, tot het programmanummer met de gewenste voorselectietijd wordt aangegeven.

De gekozen voorselectietijd wordt na 10 sec. automatisch geactiveerd als u geen andere toets indrukt.

Ter controle: de actieve modus (verwarmen  of ventileren ) en het programmanummer knipperen tot het begintijdstip van het verwarmingssysteem.


Neem bij het activeren van de voorselectietijd de veiligheidsinstructies voor parkeerverwarming in acht (zie de bedieningsinstructie voor parkeerverwarming).

AANWIJZING:

De parkeerverwarming wordt zowel in de parkeerstand als tijdens het rijden op de actieve voorselectietijd gestart.

Inschakelduur instellen



Toets **set** indrukken en ingedrukt houden. Nu tevens de toets "Vooruitstellen" ⏩ of "Terugstellen" ⏪ indrukken.

De tijd wordt aangegeven en het tijdsymbool  wordt getoond.

Nogmaals toets **set** indrukken en ingedrukt houden. Nu tevens de toets

"Vooruitstellen" ⏩ of "Terugstellen" ⏪ indrukken.

De ingestelde inschakelduur wordt getoond en de symbolen voor

verwarmingsbedrijf  en ventilatiebedrijf  knipperen.

Inschakelduur instellen via de toets "Vooruitstellen" ⏩ of "Terugstellen" ⏪.

De ingestelde inschakelduur wordt opgeslagen zodra de weergave op het display verdwijnt of door indrukken van de toets **set**.

Resterende looptijd instellen

Tijdens verwarmings- of ventilatiebedrijf actief is, kunt u de actieve resterende looptijd aanpassen tussen 10 minuten en 60 minuten, via de toetsen

"Vooruitstellen" ⏩ of "Terugstellen" ⏪.