



Nur zur Verwendung im Freien

EN DE FR JP

Vielen Dank für Ihren Einkauf

Allgemeine Bedienungsanleitung für Winnerwell® 1G Holzkaminöfen

**Vorsicht**

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie ein bestimmtes Modell von Winnerwell-Öfen zusammenbauen und verwenden. Halten Sie Kinder, Möbel, Einrichtungsgegenstände und alle brennbaren Gegenstände von den Öfen fern.

**Sicherheitshinweis**

Die Nichtbeachtung der Anweisungen in diesem Handbuch kann zu Sachschäden, Körperverletzungen oder sogar zum Tod führen. Lesen und befolgen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit und Ihrem eigenen Schutz alle Anweisungen.

Auf der Oberseite des Ofens tritt eine gewisse Verformung auf. Wassertank, Ofen, Topf oder anderes Kochgeschirr können durch ungleichmäßigen Kontakt leicht wackeln, was die normale Verwendung des Ofens oder des Zubehörs nicht beeinträchtigt.

Nach dem ersten Einfeuern bekommen die Öfen eine schöne Patina-Farbe. Diese Farbänderung ist keine Korrosion und normal.

Nomad 1G S/M/L

Nomad View 1G S/M/L

Woodlander 1G S/M/L

Woodlander Double View 1G M/L

Fastfold Titanium S/M/L

**Sicherheitshinweise**

**Warnung:** Die Winnerwell-Holzöfen sind nur für den Außenbereich bestimmt und nicht für den Einsatz in Wohngebäuden und anderen geschlossenen Räumen.

**Warnung:** Stellen Sie sicher, dass die Öfen in einem optimalen Temperaturbereich zwischen 200 und 370 °C brennen. Niedrige Temperaturen können zu unvollständiger Verbrennung führen, während zu hohe Temperaturen den Ofen beschädigen können.

**Warnung:** Bitte nur trockenes Holz verwenden! Die Verwendung von feuchtem Holz oder anderen Brennstoffen kann zu unvollständiger Verbrennung führen und gesundheitsschädliches Kohlenmonoxid erzeugen.

**Warnung:** Nicht für Kinder unter 16 Jahren geeignet.

**Warnung:** Die Komponenten des Ofens können scharfe Kanten oder Ecken haben. Behandeln Sie sie vorsichtig, um Verletzungen zu vermeiden.

**Warnung:** Stellen Sie immer sicher, dass sich feuerfestes Material unter dem Ofen befindet und bewahren Sie brennbares Material in sicherer Entfernung vom Ofen auf.

**Warnung:** Denken Sie daran, die Ofentür langsam bei weit geöffneter Luftklappe zu öffnen, um das Austreten von Rauch zu verringern.

**Warnung:** Lassen Sie den Ofen niemals unbeaufsichtigt brennen.

**Warnung:** Winnerwell-Öfen können während des Gebrauchs extrem heiß werden. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn kleine Kinder und Haustiere anwesend sind, um einen unbeabsichtigten Kontakt mit dem heißen Ofen zu verhindern.

**Warnung:** Überprüfen Sie die Funkenfänger- und Ofenrohrabschnitte täglich auf übermäßige Teerbildung und reinigen Sie sie täglich, um Verstopfungen zu vermeiden und das Risiko eines Kaminbrands zu verringern.

**Warnung:** Wenn Sie den Ofen bei windigem Wetter benutzen, empfehlen wir, an den drei Ösen am Funkenfänger Abspannseile anzubringen, um Ihr Rauchrohr bei starkem Wind stabil zu halten.

**Warnung:** Entfachen Sie niemals ein übermäßiges Feuer, verwenden Sie kein mit Brennholz und verbrennen Sie keine Kohle im Ofen. Dies kann übermäßige Hitze erzeugen, den Ofen zum glühen bringen und möglicherweise den Ofen verziehen und beschädigen.

**Warnung:** Versuchen Sie niemals, den Ofen oder die Rohrabschnitte zu bewegen, während der Ofen brennt. Stellen Sie immer sicher, dass der Ofen vollständig abgekühlt ist, bevor Sie ihn bewegen.

**Warnung:** Betreiben Sie die Öfen niemals, wenn sie beschädigt sind oder eine ungewöhnliche Verbrennung vorliegt. Gießen Sie niemals Wasser auf den heißen Herd, heißer Wasserdampf kann Verbrennungen verursachen.

**Warnung:** Tragen Sie immer hitzebeständige Handschuhe oder Lederhandschuhe, wenn Sie den Ascheschaber verwenden, Holz in den Ofen einfüllen oder Klappen einstellen. Es wird dringend empfohlen, für den Fall eines Unfalls einen Feuerlöscher in der Nähe aufzubewahren.

**Warnung:** Versuchen Sie, das Gewicht auf beiden Seitenböden auszugleichen, um die Stabilität des Ofens zu gewährleisten. Das Gewicht auf sollte 4.5kg nicht überschreiten, das beider Seitenregale beträgt 18kg.

**Warnung:** VERWENDEN SIE NIEMALS ENTZÜNDLICHE FLÜSSIGKEITEN, UM EIN BRAND IN IHREM OFEN ZU STARTEN.

**Montageanleitung**

**Nomad/ Nomad View/ Woodlander/ Woodlander Double View**

**Details der Teile**

Bitte überprüfen Sie das gesamte Zubehör sorgfältig, bevor Sie es zusammenbauen. Wenn es unvollständig oder beschädigt ist, wenden Sie sich bitte an den Verkäufer.

Ofen×1

Gitter×1

Kaminrohr mit Luftstromregler×1

Kaminrohr×4

Funkenschutz×1

Ascheschaber×1

Oberer Deckel×1

**1** Denken Sie immer daran, Zusammenbau Handschuhe zu tragen, um Verletzungen zu vermeiden.

**2** **Beine zusammenbauen**

Falten Sie alle Beine wie gezeigt vollständig auseinander.

**4** **Stecken Sie die Kaminrohre zusammen**

Installieren Sie das Kaminrohr mit dem Luftstromregler unten. Um die Verwendung des Wassertanks nicht zu beeinträchtigen, drehen Sie den Griff des Luftstromreglers zur Seite oder nach hinten.

**5** **Installieren Sie den Funkenfänger zuoberst**

Bei Verwendung des Ofens mit Verlängerungsrohren oder bei Wind wird dringend empfohlen, Abspannseile am Funkenfänger anzubringen, um die Stabilität des Kamins zu gewährleisten.

**Fastfold Titanium**

**Details der Teile**

Bitte überprüfen Sie das gesamte Zubehör sorgfältig, bevor Sie es zusammenbauen. Wenn es unvollständig oder beschädigt ist, wenden Sie sich bitte an den Verkäufer.

Ofen×1

Obere Abdeckung×1

Gerolltes Blech×1

Rohrring×8

Halter für gerolltes Blech×1

Funkenfänger×1

Transporttasche×1

**1** Denken Sie immer daran, Zusammenbau Handschuhe zu tragen, um Verletzungen zu vermeiden. Es kann sehr schwierig sein, das Rohr beim ersten Mal in Form zu bringen. Vor dem ersten Gebrauch ist mehr Übung erforderlich.

**2** **Ofenkörper zusammenbauen**

Entfalten Sie die beiden Beine vollständig.

**3** **Montieren Sie die obere Abdeckung**

Legen Sie die Abdeckplatte auf die Oberseite (die Rohröffnung nach hinten) und drehen Sie die Befestigungselemente, um die Abdeckplatte zu sichern.

**4** **Installieren Sie den Kamin**

Zum Schutz empfehlen wir das Tragen von Handschuhen, da die Kante des Titanblechs scharf ist. Nehmen Sie das Blech aus dem Halter und rollen Sie es flach auf. Beginnen Sie an einem Ende und rollen Sie die Rohrlänge vorsichtig in eine längliche Kegelform, bis Sie den ersten Rohrring aufstecken können. Bewegen Sie den Ring langsam über das Rohr und fügen Sie weitere Ringe hinzu, um das Rohr zu sichern.

**5** **Den Funkenfänger oben anbringen**

Nachdem Sie das Rohr gerollt haben, installieren Sie den Funkenfänger mit Abspannseilen (separat erhältlich) an einem Ende des Rohrs und führen Sie das andere Ende in die Kaminöffnung des Ofens ein.

**6** **Fixieren Sie die Abspannseile**

Befestigen Sie die am Funkenfänger befestigten Abspannseile am Boden.