

Steuergerät für Bordnetz J519
unter der Schalttafel links

Motorsteuergerät J623
in der E-Box im Motorraum

Steuergerät für
automatisches Getriebe J217
in der E-Box im Motorraum

Steuergerät für Einparkhilfe
J446
unter der Schalttafel rechts

Funkempfänger
Standheizung R84
unter der Schalttafel rechts

Zentralsteuergerät für
Komfortsystem J393
an der rechten Sitzkiste
(unter dem Beifahrersitz
in Fahrtrichtung an der
linken Seite)

Türsteuergerät, Beifahrerseite J387
in der Tür rechts

S311_002